

## Handleiding montage plak handgreepje

- Deze tape is zeer sterk echter het heeft minimaal een 100 uur nodig boven de 20 graden om zijn volledige sterkte te behalen. Daarna is het sterke tape. Houd hier rekening mee!
- Let op dat bij montage onder de 15 graden de handgreep nauwelijks te belasten is. Totdat het warmer is geweest, minimaal 100 uur 20 graden.
  - Raak de plakkende kant niet aan.
  - Maak de ruit en de handgreep schoon met het doekje op de plek waar de handgreep geplakt moet worden.
  - Knip de 10cm tape in 4 stukjes van 2,5 cm
  - Plak deze op de handgreepjes aan de vlakke kant en zoals hieronder aangegeven. Laat 1 kant van de beschermingsfolie nop op de tape zitten en druk deze tape goed aan.
- Haal vervolgens de beschermfolie eraf en plak deze op de schoongemaakte plek op de ruit. En druk deze goed aan. (door de ruit heen kun je goed zien of de tape goed pakt. Een iets ronde handgreep moet worden rechtgebogen voor maximale hechting.
- Belast de handgreep niet direct maar laat deze de genoemde 100 uur bij 20 graden zo veel mogelijk onbelast.

